

沈阳威亚维修能力清单 2018-06-26

Part No	Description	OEM	Maintenance Function
件号	名称	原制造厂	维修类别
101735-11726	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-11933	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-11728	高度表	AERO-SONIC	修理
603-1000-9	风机组件	ET公司	翻修
EM603-7	风机组件	ET公司	翻修
EM603-5	风机组件	ET公司	翻修
EM603-9	风机组件	ET公司	翻修
603-1000-5	风机组件	ET公司	翻修
603-1000-7	风机组件	ET公司	翻修
26501-1	压缩机驱动马达	AEROSPACE	翻修
26501-3	压缩机驱动马达	AEROSPACE	翻修
26501-2	压缩机驱动马达	AEROSPACE	翻修
204050-10	涡轮冷却器	ALLIED SIGNAL	翻修
204050-10-1	涡轮冷却器	ALLIED SIGNAL	翻修
204050-11	涡轮冷却器	ALLIED SIGNAL	翻修
KH-6	控制盒	天津航空机电公司	翻修
751A0000-67A	流量控制阀	LIEBHERR	翻修
751A0000-67B	流量控制阀	LIEBHERR	翻修
751A0000-67AB	流量控制阀	LIEBHERR	翻修
751A0000-06A	流量控制阀	LIEBHERR	翻修
751A0000-67ABC	流量控制阀	LIEBHERR	翻修
751A0000-67BC	流量控制阀	LIEBHERR	翻修
1263A0000-02	空气循环机	LIEBHERR	翻修
758A0000-02	旁通阀	LIEBHERR	翻修
762A0000-04	冲压门作动筒	LIEBHERR	翻修
761B0000-01	冲压门作动筒	LIEBHERR	翻修
762A0000-03	冲压门作动筒	LIEBHERR	翻修
761A0000-03	冲压门作动筒	LIEBHERR	翻修
761A0000-04	冲压门作动筒	LIEBHERR	翻修
750A0000-02	空气活门	LIEBHERR	翻修
745A0000-01	配平空气单向阀	LIEBHERR	翻修
WKH-10	温度控制盒	天津航空机电公司	翻修
WTH-3	温度调节控制盒	天津航空机电公司	翻修
KMA24	音频控制器/信标接收机	BENDIX/KING公司	修理
KAC952	高频通讯系统	美国	修理
KTR953	高频通讯系统	美国	修理
KFS594	高频通讯系统	美国	修理
KCU951	高频通讯系统	美国	修理
PWC-150	甚高频通讯系统	美国	修理
VHF-251S	甚高频通讯系统	美国	修理
VHF-251E	甚高频通讯系统	美国	修理
VHF-251	甚高频通讯系统	美国	修理
PAC-230	高频通讯系统	美国	修理
AAC-200P	高频通讯系统	美国	修理
AAC-220P	高频通讯系统	美国	修理
TCR-230	高频通讯系统	美国	修理
PAC-200	高频通讯系统	美国	修理
AAC-200	高频通讯系统	美国	修理
CTL-230	高频通讯系统	美国	修理

KFS598	甚高频通讯系统	美国	修理
KTR908	甚高频通讯系统	美国	修理
KFS598A	甚高频通讯系统	美国	修理
KY97A	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY96A	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY196E	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY196	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY197	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY197E	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY197A	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY196A	甚高频通讯收发机	美国	修理
KY196B	无线电台	Honeyweu	修理
GNC250	航空GPS导航仪	美国	修理
GNC300	航空GPS导航仪	美国	修理
MZJ-400A	接触器	315厂	翻修
BA-3	电流电压指示器	太原仪表厂	检测
ZAV-3	电流电压指示器	太原仪表厂	检测
QDF-23	电动加温开关	新乡航空附件厂	修理
DZH-1A	电源转换盒	天水电工厂	修理
MZJ-100A	直流接触器	天水电工厂	修理
MZJ-50A	直流接触器	天水电工厂	翻修
MZJ-25A	直流接触器	天水电工厂	修理
HZJ-400A	转换接触器	天水电工厂	翻修
HZJ-50A	转换接触器	天水电工厂	翻修
JJ-2	交流继电器	天水电工厂	修理
JK-210	电磁继电器	天水电工厂	修理
JKB-21A	电磁继电器	天水电工厂	修理
941D335-4	断路器(继电器)	SUNDSTRAND CORPORATION	翻修
941D335-2	断路器(继电器)	SUNDSTRAND CORPORATION	翻修
DG-77	电动机机构	延光电机电器厂	翻修
DG-25D	电动机机构	延光电机电器厂	翻修
S-3	电风扇	秦岭电器厂	修理
DG-80	电动机机构	延光电机电器厂	翻修
SBL-125	三相变流机	秦岭电器厂	修理
ZAZ-2	直流电流指示器	苏州飞机仪表厂	修理
QFL-2	分流器	苏州飞机仪表厂	修理
BVZ-9	直流电压表	苏州飞机仪表厂	修理
PJ-250AB	机场电源插座	兴华电器厂	修理
PJ-500A	机场电源插座	兴华电器厂	修理
GBL-250	变流机	秦岭电器厂	修理
MA-250	变流机	秦岭电器厂	修理
MZJ-200A	接触器	国营天义电工厂	翻修
501-1228-01	电瓶	L3 Communications	翻修
501-1228-02	电瓶	L3 Communications	翻修
501-1228-03	电瓶	L3 Communications	翻修
501-1228-04	电瓶	L3 Communications	翻修
501-1228-06	电瓶	L3 Communications	翻修
501-1228-07	电瓶	L3 Communications	翻修
501-1228-05	电瓶	L3 Communications	翻修
23081-022A	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-002	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-003	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-004	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-007	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-057	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修

23081-059	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-063	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-069	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-070	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-072	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-073	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-008	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-011	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-011-1	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-012	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-023	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-023A	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-024	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-042	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-043	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-056	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-012-1	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-017	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-018	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-022	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
23081-001	启动发电机	美国SAFRAN公司	翻修
4078-5	电瓶	SAFT	翻修
ZBY-40	自藕可调变压器	国营滨江电气厂	修理
40678-2	电瓶	SAFT	修理
4078-2	电瓶	SAFT	修理
23048-XXX	启动发电机	美国利尔西格勒有限公司	翻修
257CH-9	电瓶	SAFT	修理
024054-000	电瓶	SAFT	修理
024055-000	电瓶	SAFT	修理
427CK-1	电瓶	SAFT	修理
BA34-02	电瓶	SAFT	修理
DL-18	变流机	中国	翻修
151CH2	电瓶	SAFT	翻修
151CH1	电瓶	SAFT	翻修
ZAZ-1	直流电流指示器	苏州飞机仪表厂	修理
1756-1	蓄电池	SAFT AMERICAN INC.	翻修
1756-3	蓄电池	SAFT AMERICAN INC.	翻修
40178-24	蓄电池	SAFT AMERICAN INC.	翻修
4078-24	蓄电池	SAFT AMERICAN INC.	翻修
4 0 7 8 - 3	蓄电池	SAFT AMERICAN INC.	翻修
40178-26	蓄电池	SAFT AMERICAN INC.	翻修
200SGxxxQ	启动发电机	APC公司	翻修
SBL-53	变流机	秦岭电器厂	修理
SBL-40	变流机	秦岭电器厂	修理
ПАГ-1φ	变流机	秦岭电器厂	修理
EP-17C	静变流机	波兰	检测
EP-17	静变流器	波兰	检测
TY-1	电压调节器	波兰	检测
R-25AM	电压调节器	波兰	检测
TY-2	电压调节器	波兰	检测
VA-1A-50	电流电压表	波兰	检测
SZA-340	电流表分流器	波兰	检测
WA-3K	电流电压表	波兰	检测
QMP-400A	反流断路器	秦岭电器厂	修理
QMP-400B	反流断路器	秦岭电器厂	修理

CJ-400A	反流断路器	秦岭电器厂	修理
QMP-400D	反流断路器	秦岭电器厂	修理
CJ-400D	反流断路器	秦岭电器厂	修理
CJ-400B	反流断路器	秦岭电器厂	修理
PY-11AM	升压机	秦岭电器厂	修理
SY-11	升压机	秦岭电器厂	修理
JD-1	继电器	天津航空机电公司	修理
JK-2S2A	继电器	天水电工厂	修理
JKA-56	继电器	天水电工厂	修理
HL11200-37	座椅作动器	P? L? PORTER	翻修
158991-3	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
158991-1	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
200877-2	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
200740-1	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
158562-1	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
158991-2	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
202458-2	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
202458-3	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
200877-1	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
158562-2	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
158562-3	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
202458-1	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
200740-2	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
ARZ203745-0	浮筒气瓶组件	哈尔滨飞机厂	翻修
510GPS10	气瓶释压阀	波音公司	翻修
216122-1	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
216122-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
204582-0	应急浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
217544-0	应急浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
217740-0	应急浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
204502-0	应急浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
EFB C00019	浮筒气瓶	CHINA	修理
LL11200-39	座椅作动器	P? L? PORTER	翻修
HL-3	座椅作动器	P? L? PORTER	翻修
HL-1	座椅作动器	P? L? PORTER	翻修
SL2500-82	座椅作动器	P? L? PORTER	翻修
2801T100-1	货舱驱动马达	EPI	翻修
218316-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
217817-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
218897-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
218898-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
216689-1	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
212029-1	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
212029-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
212030-2	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
212030-1	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
212030-0	浮筒气瓶	AERAZUR	翻修
D17925-107	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D17925-111	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D17925-103	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D17925-101	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D37013-107	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D37013-111	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D37013-103	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D37013-105	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修

D37013-109	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
D37013-113	氮气瓶	AIRCROISERS COMPANY	翻修
1271532	氮气瓶	BFGOODRICH	翻修
B447	灭火器	AMEREX	翻修
460	灭火器	AMEREX	翻修
B460	灭火器	AMEREX	翻修
461	灭火器	AMEREX	翻修
B461	灭火器	AMEREX	翻修
594	灭火器	AMEREX	翻修
567	灭火器	AMEREX	翻修
589	灭火器	AMEREX	翻修
595	灭火器	AMEREX	翻修
568	灭火器	AMEREX	翻修
591	灭火器	AMEREX	翻修
580	灭火器	AMEREX	翻修
409	灭火器	AMEREX	翻修
A409	灭火器	AMEREX	翻修
B409	灭火器	AMEREX	翻修
A410	灭火器	AMEREX	翻修
B410	灭火器	AMEREX	翻修
419	灭火器	AMEREX	翻修
423	灭火器	AMEREX	翻修
424	灭火器	AMEREX	翻修
B424	灭火器	AMEREX	翻修
B441	灭火器	AMEREX	翻修
447	灭火器	AMEREX	翻修
456	灭火器	AMEREX	翻修
B456	灭火器	AMEREX	翻修
A457	灭火器	AMEREX	翻修
564	灭火器	AMEREX	翻修
584	灭火器	AMEREX	翻修
B417	灭火器	AMEREX	翻修
425	灭火器	AMEREX	翻修
A459	灭火器	AMEREX	翻修
B459	灭火器	AMEREX	翻修
A620	灭火器	AMEREX	翻修
400	灭火器	AMEREX	翻修
A400	灭火器	AMEREX	翻修
416	灭火器	AMEREX	翻修
A416	灭火器	AMEREX	翻修
B416	灭火器	AMEREX	翻修
417	灭火器	AMEREX	翻修
A417	灭火器	AMEREX	翻修
A402	灭火器	AMEREX	翻修
B402	灭火器	AMEREX	翻修
A411	灭火器	AMEREX	翻修
A412	灭火器	AMEREX	翻修
A413	灭火器	AMEREX	翻修
443	灭火器	AMEREX	翻修
462	灭火器	AMEREX	翻修
B462	灭火器	AMEREX	翻修
692	灭火器	AMEREX	翻修
693	灭火器	AMEREX	翻修
A453	灭火器	AMEREX	翻修
B453	灭火器	AMEREX	翻修

B443	灭火器	AMEREX	翻修
453	灭火器	AMEREX	翻修
569	灭火器	AMEREX	翻修
592	灭火器	AMEREX	翻修
581	灭火器	AMEREX	翻修
599	灭火器	AMEREX	翻修
582	灭火器	AMEREX	翻修
408	灭火器	AMEREX	翻修
415	灭火器	AMEREX	翻修
A443	灭火器	AMEREX	翻修
A500	灭火器	AMEREX	翻修
B500	灭火器	AMEREX	翻修
B457	灭火器	AMEREX	翻修
479	灭火器	AMEREX	翻修
A479	灭火器	AMEREX	翻修
B479	灭火器	AMEREX	翻修
566	灭火器	AMEREX	翻修
A403	灭火器	AMEREX	翻修
B403	灭火器	AMEREX	翻修
C403	灭火器	AMEREX	翻修
500	灭火器	AMEREX	翻修
BA51015	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
BA21775	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
BA20703	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
BA61016WG	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
BA23044	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
BA51012	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
899066	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
H1	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
H1-10	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
860840	灭火器	CHINA	翻修
JUI-3	温度继电器	天津航空机电公司	翻修
JUI-17	温度继电器	天津航空机电公司	翻修
473916-2	灭火器	KIDDE	翻修
473916-3	灭火器	KIDDE	翻修
862690-00	灭火器	KIDDE	翻修
860830	灭火器	KIDDE	翻修
23500-1	灭火器	MASS SYSTEMS	翻修
601R99007-3	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
601R99007-1	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
HAL035	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
ВП-7400-200-1	灭火器	CHINA	翻修
Y11T-6610-100	灭火器	CHINA	翻修
863490-01	灭火器	法国	翻修
863490-00	灭火器	法国	翻修
ZCH140-3/150	灭火器	石飞	翻修
OP1-2	灭火器	俄制	翻修
OP2-6	灭火器	俄制	翻修
OP1-1.5	灭火器	俄制	翻修
OP1-1	灭火器	俄制	翻修
OP2-4	灭火器	俄制	翻修
1-7-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-7-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-7-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-7-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修

1-8-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-8-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-8-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-8-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-8-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-8-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-8-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-7-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-7-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-6-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-5-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-4	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-5	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-2	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-4-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-7-3	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-6	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-2-7	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
1-3-1	灭火器 (俄)	俄罗斯	翻修
BA20703GS-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA21775-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA21775R-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA21775G-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA21775GR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703GSR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015GSR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015GS-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA61016WGS-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修

BA51015GR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015S-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015R-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012R-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA61016WG-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703R-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA23044SR-1	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA23044S-1	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA23044R-1	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015G-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51015SR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703GR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703G-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703SR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA20703S-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012SR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012S-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012G-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012GR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012GS-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA51012GSR-3	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
BA23044-1	灭火器	FIRE FIGHTING	翻修
25700-4	灭火器	法国	翻修
704A42820045	灭火器	法国	翻修
27300-1	灭火器	MASS	翻修
74-00	灭火器	TOTAL	翻修
HAL1	灭火器	TOTAL	翻修
HAL1.2	灭火器	TOTAL	翻修
74-20	灭火器	TOTAL	翻修
74-21	灭火器	TOTAL	翻修
76-00	灭火器	TOTAL	翻修
HAL2.5	灭火器	TOTAL	翻修
ZCH-150	灭火器	CHINA	翻修
ZCH-3	灭火器	CHINA	翻修
A-3	灭火器	CHINA	翻修
OY-2	灭火器	CHINA	翻修
892480	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
897579	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
898052	手提灭火器	WALTER KIDDE	翻修
BCF28H	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
899486-1	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
899074-1	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
899486	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
899074	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
600-65901-1	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
897869	灭火器	WALTER KIDDE	翻修
DG-6	电动机构	秦岭电气厂	翻修
yr-6д	电动机构	秦岭电气厂	翻修
DG-7	电动机构	秦岭电气厂	翻修
DG-7A	电动机构	秦岭电气厂	翻修
yr-7м	电动机构	秦岭电气厂	翻修
DG-8	电动机构	秦岭电气厂	翻修
y3-1A	电动机构	秦岭电气厂	翻修

ZEY-1	襟翼、风门指位表	秦岭电气厂	翻修
ZEM-1	襟翼、风门指位表	秦岭电气厂	翻修
уэл-47	襟翼、风门指位表	秦岭电气厂	翻修
GE-1	襟翼、风门指位表传感器	秦岭电气厂	翻修
уэл-48	襟翼、风门指位表	秦岭电气厂	翻修
ZEF-3	调整片位置指示器	苏州飞机仪表厂	翻修
Ykh-5B	控制盒	延安电机电器厂	修理
Ykh-5	控制盒	延安电机电器厂	修理
DG-90B	电动机构	延安电机电器厂	翻修
GE-1N	襟翼位置传感器	宝成电子公司	翻修
DG-90	电动机构	延安电机电器厂	翻修
у3п	传感器	波兰	检测
D92.252.00.0	襟翼指示器	波兰	检测
D92.214.00.0	方向舵指示器	波兰	检测
UZP-47- I	方向舵指示器	波兰	检测
D92.213.00.0	副翼指示器	波兰	检测
UZP-47- II	副翼指示器	波兰	检测
UT-6D	调整片电机	波兰	检测
HB4-127-12Y16x15x475	汽油软管	石飞	翻修
HB4-128-12Y14x15x655	汽油软管	石飞	翻修
HB4-128-12Y14x15x625	汽油软管	石飞	翻修
HB4-128-12Y14x15x530	汽油软管	石飞	翻修
HB4-128-12Y14x15x475	汽油软管	石飞	翻修
GUC-38D	燃油油量传感器	沈阳航达机载设备公司	修理
YL-31A	燃油油滤	新乡航空附件厂	翻修
LB-4	离心式增压泵	国营新卫机械厂	翻修
LBQ-4	滤波器	天津航空机电公司	翻修
ZYR-2A	燃油压力指示器	北京航空仪表厂	翻修
XY0.2-B2	压力信号器	国营清江仪表厂	翻修
XYC-9	压差信号器	国营清江仪表厂	翻修
GY-3	压力传感器	国营清江仪表厂	翻修
NUC-38C	燃油油量控制盒	沈阳航院航空仪表厂	翻修
GUC-38C/3	燃油油量传感器	沈阳航院航空仪表厂	翻修
GUC-38C/1	燃油油量传感器	沈阳航院航空仪表厂	翻修
2ZUC-38C	燃油油量表	沈阳航院航空仪表厂	翻修
2ZUC-38D	燃油油量表	沈阳航院航空仪表厂	翻修
GUC-38C/2	燃油油量传感器	沈阳航院航空仪表厂	翻修
2180f	直九转输泵	AERAZUR	翻修
2180f02	直九转输泵	AERAZUR	翻修
RNA-1BX	手摇泵	波兰	检测
GUR-6III	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
сбэс-1447	燃油油量表	太原仪表厂	修理
GUR-6AI	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
сбэс-1447ц	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
GUR-6II	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
ZUR-6	燃油油量指示器	太原仪表厂	修理
GUR-6AII	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
GUR-6I	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
сбэс-1447HK	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
GUR-6AIII	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
сбэс-1447KC	燃油油量传感器	太原仪表厂	修理
6246-00739	燃油油量表及传感器	波兰	检测
C7740-30	燃油油量表及传感器	波兰	检测
YL-9	燃油滤	中航工业116厂	翻修
625000	放油四通开关	116厂	翻修

ZZUC-48	燃油油量表	沈阳二五一厂	检测
GUC-48/2	燃油油量传感器	沈阳二五一厂	检测
GUC-48/1	燃油油量传感器	沈阳二五一厂	检测
RDK-1A	电动开关	新乡航空附件二厂	翻修
SB-1	手摇泵	中国	翻修
ZSQ-6	起动注油泵	中国	翻修
RXF-1A	单向活门	新乡航空附件二厂	翻修
RXF-7	单向活门	新乡航空附件二厂	翻修
RSF-2	放油开关	新乡航空附件二厂	翻修
YYF-4D	压力继电器	华兴机轮公司	翻修
YS106-00	液压转换活门	华兴航空机轮公司	翻修
YS117B-00	液压刹车阀	华兴航空机轮公司	翻修
YS122H-000	刹车传感器	华兴航空机轮公司	翻修
YS-127	刹车分配阀	华兴机轮公司	翻修
S4-3500272	地面勤务活门	FWM	翻修
ZB-27	电动液压泵	贵阳液压附件厂	翻修
BYY-100	液体压力表	无锡市仪表厂	翻修
BYY-160	液体压力表	无锡市仪表厂	翻修
BYY-250	液体压力表	无锡市仪表厂	翻修
SB-7/1	手摇液压泵	南京航空降落伞厂	翻修
Y11T-5820-0	蓄压器	中国	翻修
Y11T-5810-0	液压油箱	中国	翻修
J7-5505-460	安全增加活门	新乡航空附件二厂	翻修
17753	液压温度传感器	新乡航空附件二厂	翻修
ZLH-2	刹车活门	波兰	检测
ZLH-2/M	刹车活门	波兰	检测
D73.056.00.0	刹车活门	波兰	检测
SB209L1A1-SERIES	储压器	HYDAC	翻修
PZ-5TC/P	液压泵	波兰	检测
PZ-5TC/M	液压泵	波兰	检测
CLJZ-28/M	襟翼作动筒	波兰	检测
ZLB-1	安全活门	波兰	检测
ZLB-1/M	安全活门	波兰	检测
UR-100	自动卸荷活门	波兰	检测
1069-111-046	过滤器	波兰	检测
D77.146.00.1	压力表	波兰	检测
MA-250M	压力表	波兰	检测
MCT-80	液压传感器	波兰	检测
YCB-1	液压泵	CHINA	翻修
YCB-3/1	液压泵	CHINA	翻修
YCB-0.25	液压泵	CHINA	翻修
YXF-8	单向活门	新乡航空附件二厂	翻修
YXF-11	单向活门	新乡航空附件二厂	翻修
YXF-19	自封活门	新乡航空附件二厂	翻修
YL-7C	液压油滤	新乡航空附件二厂	翻修
YYF-2A	安全阀	陕西兴平航空机轮厂	翻修
YYF-4B	压力继电器	陕西兴平航空机轮厂	翻修
YYF-4C	压力继电器	陕西兴平航空机轮厂	翻修
LD155-07	螺旋桨(叶)	德国MT-propeller	翻修
LD210-58a	螺旋桨(叶)	德国MT-propeller	翻修
392708-2-1	温控活门	ALLIED SIGNAL	翻修
392708-1-1	温控活门	ALLIED SIGNAL	翻修
392708-3-1	温控活门	ALLIED SIGNAL	翻修
AS-2	雨刷器电机	波兰	检测
326975	防冰开/关阀	WHITTAKER	翻修

2312M-35-2	风档雨刮器	ALCO	翻修
4202187	风档雨刮器	TELEFLEX-SYNERAVIA	翻修
4202171	风档雨刮器	TELEFLEX-SYNERAVIA	翻修
L-2E	酒精滤	中航工业116厂	翻修
DG-29	电动机构	秦岭电气厂	翻修
XB-31	电动机构	秦岭电气厂	翻修
DG-41A	电动机构	延光电机电器厂	翻修
WKH-2B	温度控制盒	天津航空机电公司	翻修
3D2353-63	喷射流量控制活门	美国	翻修
XDH-10B	信号灯盒	国营华阳电工厂	翻修
309W	航空时钟	中国	修理
40-407	机轮	PARKER	翻修
040-07505	机轮	PARKER	翻修
040-07506	机轮	PARKER	翻修
040-07507	机轮	PARKER	翻修
040-07508	机轮	PARKER	翻修
030-23901	刹车组件	PARKER	翻修
030-23902	刹车组件	PARKER	翻修
030-12900	刹车组件	PARKER	翻修
030-23300	刹车组件	PARKER	翻修
030-23301	刹车组件	PARKER	翻修
030-23302	刹车组件	PARKER	翻修
030-00900	刹车组件	PARKER	翻修
030-00901	刹车组件	PARKER	翻修
040-30800	机轮	PARKER	翻修
30-210	刹车组件	PARKER	翻修
30-210A	刹车组件	PARKER	翻修
30-208	刹车组件	PARKER	翻修
30-208A	刹车组件	PARKER	翻修
30-56	刹车组件	PARKER	翻修
30-56A	刹车组件	PARKER	翻修
30-56B	刹车组件	PARKER	翻修
30-56C	刹车组件	PARKER	翻修
030-21001	刹车组件	PARKER	翻修
030-20800	刹车组件	PARKER	翻修
030-20801	刹车组件	PARKER	翻修
40-87A	机轮	PARKER	翻修
40-87C	机轮	PARKER	翻修
40-87D	机轮	PARKER	翻修
40-87F	机轮	PARKER	翻修
40-87G	机轮	PARKER	翻修
40-87H	机轮	PARKER	翻修
40-152	机轮	PARKER	翻修
040-21101	机轮	PARKER	翻修
40-101	机轮	PARKER	翻修
030-06301	刹车组件	PARKER	翻修
030-06302	刹车组件	PARKER	翻修
030-06303	刹车组件	PARKER	翻修
030-06304	刹车组件	PARKER	翻修
030-06305	刹车组件	PARKER	翻修
030-06306	刹车组件	PARKER	翻修
030-06309	刹车组件	PARKER	翻修
030-06310	刹车组件	PARKER	翻修
030-06312	刹车组件	PARKER	翻修
030-06314	刹车组件	PARKER	翻修

040-07702	机轮	PARKER	翻修
040-08706	机轮	PARKER	翻修
040-08707	机轮	PARKER	翻修
040-42300	机轮	PARKER	翻修
040-05500	机轮	PARKER	翻修
040-07601	机轮	PARKER	翻修
040-07602	机轮	PARKER	翻修
040-07603	机轮	PARKER	翻修
30-63E	刹车组件	PARKER	翻修
30-63F	刹车组件	PARKER	翻修
30-63J	刹车组件	PARKER	翻修
040-10101	机轮	PARKER	翻修
040-10104	机轮	PARKER	翻修
040-10105	机轮	PARKER	翻修
040-11300	机轮	PARKER	翻修
040-11301	机轮	PARKER	翻修
040-11303	机轮	PARKER	翻修
040-01200	机轮	PARKER	翻修
040-12900	机轮	PARKER	翻修
040-01201	机轮	PARKER	翻修
30-52H	刹车组件	PARKER	翻修
30-52K	刹车组件	PARKER	翻修
30-52L	刹车组件	PARKER	翻修
30-52M	刹车组件	PARKER	翻修
30-52N	刹车组件	PARKER	翻修
30-52P	刹车组件	PARKER	翻修
30-52Q	刹车组件	PARKER	翻修
30-52S	刹车组件	PARKER	翻修
30-63	刹车组件	PARKER	翻修
D-30291-3	机轮	PARKER	翻修
D-30291-4	机轮	PARKER	翻修
D-30291-5	机轮	PARKER	翻修
D-30291-6	机轮	PARKER	翻修
040-10100	机轮	PARKER	翻修
40-406	机轮	PARKER	翻修
40-406A	机轮	PARKER	翻修
030-05221	刹车组件	PARKER	翻修
030-05600	刹车组件	PARKER	翻修
030-05601	刹车组件	PARKER	翻修
030-05602	刹车组件	PARKER	翻修
030-05603	刹车组件	PARKER	翻修
040-40300	机轮	PARKER	翻修
030-05101	刹车组件	PARKER	翻修
030-05102	刹车组件	PARKER	翻修
030-06000	刹车组件	PARKER	翻修
030-06001	刹车组件	PARKER	翻修
040-09703	机轮	PARKER	翻修
040-09704	机轮	PARKER	翻修
D-30118-6	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-7	刹车组件	PARKER	翻修
030-24400	刹车组件	PARKER	翻修
030-02100	刹车组件	PARKER	翻修
D-30660-4	机轮	PARKER	翻修
D-30660-5	机轮	PARKER	翻修
D-30291-1	机轮	PARKER	翻修

D-30291-2	机轮	PARKER	翻修
30-41	刹车组件	PARKER	翻修
30-41A	刹车组件	PARKER	翻修
30-41B	刹车组件	PARKER	翻修
040-07705	机轮	PARKER	翻修
30-51	刹车组件	PARKER	翻修
30-51A	刹车组件	PARKER	翻修
30-51B	刹车组件	PARKER	翻修
30-60	刹车组件	PARKER	翻修
40-129	机轮	PARKER	翻修
040-07802	机轮	PARKER	翻修
040-07805	机轮	PARKER	翻修
040-07809	机轮	PARKER	翻修
040-07700	机轮	PARKER	翻修
040-07701	机轮	PARKER	翻修
40-75P	机轮	PARKER	翻修
40-75S	机轮	PARKER	翻修
030-02400	刹车组件	PARKER	翻修
030-03500	刹车组件	PARKER	翻修
030-04100	刹车组件	PARKER	翻修
030-04101	刹车组件	PARKER	翻修
030-21000	刹车组件	PARKER	翻修
030-02303	刹车组件	PARKER	翻修
040-40600	机轮	PARKER	翻修
040-40601	机轮	PARKER	翻修
040-40700	机轮	PARKER	翻修
040-41400	机轮	PARKER	翻修
30-12	刹车组件	PARKER	翻修
30-13	刹车组件	PARKER	翻修
3000-250	刹车组件	PARKER	翻修
3000-500	刹车组件	PARKER	翻修
030-09800	刹车组件	PARKER	翻修
030-09801	刹车组件	PARKER	翻修
30-63A	刹车组件	PARKER	翻修
30-63B	刹车组件	PARKER	翻修
30-63C	刹车组件	PARKER	翻修
30-63D	刹车组件	PARKER	翻修
40-403	机轮	PARKER	翻修
030-30800	刹车组件	PARKER	翻修
40-77D	机轮	PARKER	翻修
040-16800	机轮	PARKER	翻修
040-17701	机轮	PARKER	翻修
040-19300	机轮	PARKER	翻修
040-07518	机轮	PARKER	翻修
040-07521	机轮	PARKER	翻修
040-07524	机轮	PARKER	翻修
040-07800	机轮	PARKER	翻修
040-07801	机轮	PARKER	翻修
40-75G	机轮	PARKER	翻修
030-05217	刹车组件	PARKER	翻修
030-05218	刹车组件	PARKER	翻修
030-05219	刹车组件	PARKER	翻修
030-05220	刹车组件	PARKER	翻修
040-21100	机轮	PARKER	翻修
040-22300	机轮	PARKER	翻修

030-06002	刹车组件	PARKER	翻修
030-02300	刹车组件	PARKER	翻修
030-02301	刹车组件	PARKER	翻修
030-02302	刹车组件	PARKER	翻修
030-00902	刹车组件	PARKER	翻修
030-00903	刹车组件	PARKER	翻修
030-00904	刹车组件	PARKER	翻修
030-18101	刹车组件	PARKER	翻修
40-101A	机轮	PARKER	翻修
40-101D	机轮	PARKER	翻修
40-101E	机轮	PARKER	翻修
40-113	机轮	PARKER	翻修
40-113A	机轮	PARKER	翻修
40-113C	机轮	PARKER	翻修
030-05222	刹车组件	PARKER	翻修
030-05223	刹车组件	PARKER	翻修
40-151	机轮	PARKER	翻修
040-09900	机轮	PARKER	翻修
38501	机轮	PARKER	翻修
40-110	机轮	PARKER	翻修
40-110B	机轮	PARKER	翻修
40-113B	机轮	PARKER	翻修
40-115	机轮	PARKER	翻修
40-115A	机轮	PARKER	翻修
40-115B	机轮	PARKER	翻修
40-115C	机轮	PARKER	翻修
40-120A	机轮	PARKER	翻修
40-140	机轮	PARKER	翻修
40-140A	机轮	PARKER	翻修
40-140C	机轮	PARKER	翻修
40-168	机轮	PARKER	翻修
40-177A	机轮	PARKER	翻修
40-193	机轮	PARKER	翻修
40-307	机轮	PARKER	翻修
40-30A	机轮	PARKER	翻修
40-423	机轮	PARKER	翻修
40-55	机轮	PARKER	翻修
40-76A	机轮	PARKER	翻修
40-76B	机轮	PARKER	翻修
030-04102	刹车组件	PARKER	翻修
030-05100	刹车组件	PARKER	翻修
D-30500-1	机轮	PARKER	翻修
D-30570	机轮	PARKER	翻修
D-30585	机轮	PARKER	翻修
D-30665	机轮	PARKER	翻修
D-30665-1	机轮	PARKER	翻修
040-11000	机轮	PARKER	翻修
040-11002	机轮	PARKER	翻修
040-11302	机轮	PARKER	翻修
040-11500	机轮	PARKER	翻修
040-11501	机轮	PARKER	翻修
040-11502	机轮	PARKER	翻修
030-07502	刹车组件	PARKER	翻修
030-07522	刹车组件	PARKER	翻修
030-05200	刹车组件	PARKER	翻修

030-05201	刹车组件	PARKER	翻修
030-5202	刹车组件	PARKER	翻修
030-05204	刹车组件	PARKER	翻修
030-05205	刹车组件	PARKER	翻修
030-05206	刹车组件	PARKER	翻修
030-05207	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-2	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-3	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-4	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-8	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-9	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-10	刹车组件	PARKER	翻修
D-30793-3	刹车组件	PARKER	翻修
D-30793-4	刹车组件	PARKER	翻修
D-30793-5	刹车组件	PARKER	翻修
D-30793-6	刹车组件	PARKER	翻修
D-30500	机轮	PARKER	翻修
040-23000	机轮	PARKER	翻修
040-23400	机轮	PARKER	翻修
040-24001	机轮	PARKER	翻修
040-27000	机轮	PARKER	翻修
040-27600	机轮	PARKER	翻修
040-27900	机轮	PARKER	翻修
040-15200	机轮	PARKER	翻修
040-09601	机轮	PARKER	翻修
040-09605	机轮	PARKER	翻修
030-09802	刹车组件	PARKER	翻修
030-09803	刹车组件	PARKER	翻修
030-09804	刹车组件	PARKER	翻修
30-181A	刹车组件	PARKER	翻修
30-308	刹车组件	PARKER	翻修
30-244	刹车组件	PARKER	翻修
30-21	刹车组件	PARKER	翻修
30-24	刹车组件	PARKER	翻修
30-35	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-5	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-6	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-7	刹车组件	PARKER	翻修
C-30764-5	刹车组件	PARKER	翻修
C-30764-6	刹车组件	PARKER	翻修
C-30764-7	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-3	刹车组件	PARKER	翻修
040-27901	机轮	PARKER	翻修
040-17500	机轮	PARKER	翻修
040-17900	机轮	PARKER	翻修
040-17901	机轮	PARKER	翻修
40-279A	机轮	PARKER	翻修
40-308	机轮	PARKER	翻修
30-239	刹车组件	PARKER	翻修
30-239A	刹车组件	PARKER	翻修
40-234	机轮	PARKER	翻修
40-240A	机轮	PARKER	翻修
40-270	机轮	PARKER	翻修
40-276	机轮	PARKER	翻修
40-78	机轮	PARKER	翻修

40-78A	机轮	PARKER	翻修
40-78B	机轮	PARKER	翻修
40-78E	机轮	PARKER	翻修
40-78J	机轮	PARKER	翻修
030-02304	刹车组件	PARKER	翻修
030-01200	刹车组件	PARKER	翻修
30-23C	刹车组件	PARKER	翻修
30-23D	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018	刹车组件	PARKER	翻修
C-30018-1	刹车组件	PARKER	翻修
040-15101	机轮	PARKER	翻修
30-239B	刹车组件	PARKER	翻修
30-129	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-4	刹车组件	PARKER	翻修
D-30118-5	刹车组件	PARKER	翻修
030-06315	刹车组件	PARKER	翻修
030-06317	刹车组件	PARKER	翻修
030-07500	刹车组件	PARKER	翻修
030-07501	刹车组件	PARKER	翻修
C-30480	机轮	PARKER	翻修
D-30204	机轮	PARKER	翻修
D-30255	机轮	PARKER	翻修
40-96A	机轮	PARKER	翻修
40-77G	机轮	PARKER	翻修
40-77H	机轮	PARKER	翻修
40-87	机轮	PARKER	翻修
D-30660-3	机轮	PARKER	翻修
40-76C	机轮	PARKER	翻修
40-76P	机轮	PARKER	翻修
40-77C	机轮	PARKER	翻修
40-75J	机轮	PARKER	翻修
40-97A	机轮	PARKER	翻修
40-97B	机轮	PARKER	翻修
40-97C	机轮	PARKER	翻修
40-97D	机轮	PARKER	翻修
40-97E	机轮	PARKER	翻修
40-97F	机轮	PARKER	翻修
40-99	机轮	PARKER	翻修
D-30660-1	机轮	PARKER	翻修
D-30660-2	机轮	PARKER	翻修
030-23900	刹车组件	PARKER	翻修
040-07706	机轮	PARKER	翻修
040-00800	机轮	PARKER	翻修
30-98	刹车组件	PARKER	翻修
30-98A	刹车组件	PARKER	翻修
30-98B	刹车组件	PARKER	翻修
30-98C	刹车组件	PARKER	翻修
30-98D	刹车组件	PARKER	翻修
040-07509	机轮	PARKER	翻修
040-07514	机轮	PARKER	翻修
040-07517	机轮	PARKER	翻修
040-12001	机轮	PARKER	翻修
40-113X	机轮	PARKER	翻修
40-12	机轮	PARKER	翻修
40-414	机轮	PARKER	翻修

040-08708	机轮	PARKER	翻修
040-14001	机轮	PARKER	翻修
040-14003	机轮	PARKER	翻修
40-279	机轮	PARKER	翻修
040-09702	机轮	PARKER	翻修
30-52Y	刹车组件	PARKER	翻修
30-52Z	刹车组件	PARKER	翻修
30-52AA	刹车组件	PARKER	翻修
30-52AB	刹车组件	PARKER	翻修
30-52AC	刹车组件	PARKER	翻修
30-163	刹车组件	PARKER	翻修
30-60A	刹车组件	PARKER	翻修
30-60B	刹车组件	PARKER	翻修
30-23	刹车组件	PARKER	翻修
30-23A	刹车组件	PARKER	翻修
030-05213	刹车组件	PARKER	翻修
30-52G	刹车组件	PARKER	翻修
40-77	机轮	PARKER	翻修
040-08700	机轮	PARKER	翻修
040-08701	机轮	PARKER	翻修
040-08703	机轮	PARKER	翻修
040-08704	机轮	PARKER	翻修
40-75H	机轮	PARKER	翻修
040-07614	机轮	PARKER	翻修
040-07703	机轮	PARKER	翻修
040-07704	机轮	PARKER	翻修
030-05214	刹车组件	PARKER	翻修
030-05215	刹车组件	PARKER	翻修
40-96E	机轮	PARKER	翻修
40-139	机轮	PARKER	翻修
40-75Z	机轮	PARKER	翻修
30-52V	刹车组件	PARKER	翻修
30-52W	刹车组件	PARKER	翻修
30-52X	刹车组件	PARKER	翻修
040-30700	机轮	PARKER	翻修
040-03001	机轮	PARKER	翻修
30-233	刹车组件	PARKER	翻修
30-233A	刹车组件	PARKER	翻修
40-77A	机轮	PARKER	翻修
40-77B	机轮	PARKER	翻修
040-07502	机轮	PARKER	翻修
040-07504	机轮	PARKER	翻修
40-151A	机轮	PARKER	翻修
40-175	机轮	PARKER	翻修
40-179	机轮	PARKER	翻修
40-179A	机轮	PARKER	翻修
40-211	机轮	PARKER	翻修
40-223	机轮	PARKER	翻修
40-230	机轮	PARKER	翻修
030-01300	刹车组件	PARKER	翻修
30-52T	刹车组件	PARKER	翻修
30-52U	刹车组件	PARKER	翻修
40-75F	机轮	PARKER	翻修
40-414A	机轮	PARKER	翻修
40-424	机轮	PARKER	翻修

40-75B	机轮	PARKER	翻修
40-75D	机轮	PARKER	翻修
40-75E	机轮	PARKER	翻修
40-77E	机轮	PARKER	翻修
40-77F	机轮	PARKER	翻修
40-8	机轮	PARKER	翻修
C-30174-1	机轮	PARKER	翻修
C-30179	机轮	PARKER	翻修
30-75A	刹车组件	PARKER	翻修
30-75B	刹车组件	PARKER	翻修
30-75X	刹车组件	PARKER	翻修
30-52	刹车组件	PARKER	翻修
30-52A	刹车组件	PARKER	翻修
30-52B	刹车组件	PARKER	翻修
30-52D	刹车组件	PARKER	翻修
30-52E	刹车组件	PARKER	翻修
30-52F	刹车组件	PARKER	翻修
30-23B	刹车组件	PARKER	翻修
040-13300	机轮	PARKER	翻修
040-13400	机轮	PARKER	翻修
040-13401	机轮	PARKER	翻修
040-13900	机轮	PARKER	翻修
040-15100	机轮	PARKER	翻修
040-09701	机轮	PARKER	翻修
040-07707	机轮	PARKER	翻修
040-07708	机轮	PARKER	翻修
030-05208	刹车组件	PARKER	翻修
030-05210	刹车组件	PARKER	翻修
030-05211	刹车组件	PARKER	翻修
030-05212	刹车组件	PARKER	翻修
040-11503	机轮	PARKER	翻修
30-182	刹车组件	PARKER	翻修
30-56D	刹车组件	PARKER	翻修
30-56F	刹车组件	PARKER	翻修
30-233B	刹车组件	PARKER	翻修
30-9	刹车组件	PARKER	翻修
30-9A	刹车组件	PARKER	翻修
30-9C	刹车组件	PARKER	翻修
30-9D	刹车组件	PARKER	翻修
30-9E	刹车组件	PARKER	翻修
30-75	刹车组件	PARKER	翻修
030-05604	刹车组件	PARKER	翻修
030-05605	刹车组件	PARKER	翻修
030-06300	刹车组件	PARKER	翻修
40-12A	机轮	PARKER	翻修
40-133	机轮	PARKER	翻修
40-134	机轮	PARKER	翻修
40-134A	机轮	PARKER	翻修
040-09705	机轮	PARKER	翻修
040-09706	机轮	PARKER	翻修
030-05224	刹车组件	PARKER	翻修
030-0520101	刹车组件	PARKER	翻修
030-0520102	刹车组件	PARKER	翻修
030-0520103	刹车组件	PARKER	翻修
030-16300	刹车组件	PARKER	翻修

030-18200	刹车组件	PARKER	翻修
40-75T	机轮	PARKER	翻修
40-75W	机轮	PARKER	翻修
30-63K	刹车组件	PARKER	翻修
30-63M	刹车组件	PARKER	翻修
30-63P	刹车组件	PARKER	翻修
30-63Q	刹车组件	PARKER	翻修
30-63S	刹车组件	PARKER	翻修
040-14011	机轮	PARKER	翻修
040-41401	机轮	PARKER	翻修
040-42400	机轮	PARKER	翻修
EA-001(A)	刹车装置	美国EASA公司	翻修
EA-001	刹车装置	美国EASA公司	翻修
RE-001(B)	刹车调整器	美国EASA公司	翻修
RE-001	刹车调整器	美国EASA公司	翻修
RF-003(A)	主机轮	美国EASA公司	翻修
RF-003	主机轮	美国EASA公司	翻修
RF-011(A)	主机轮	美国EASA公司	翻修
RF-011	主机轮	美国EASA公司	翻修
MP-001(A)	制动缸	美国EASA公司	翻修
MP-001	制动缸	美国EASA公司	翻修
RA-001(A)	尾轮	美国EASA公司	翻修
RA-001	尾轮	美国EASA公司	翻修
50-820201-51	前起落架装置	Beechcraft	翻修
50-810304-37	主起落架装置	Beechcraft	翻修
50-810304-59	主起落架装置	Beechcraft	翻修
50-810304-38	主起落架装置	Beechcraft	翻修
50-810304-60	主起落架装置	Beechcraft	翻修
90-810000-1	主起落架装置	Beechcraft	翻修
90-810000-2	主起落架装置	Beechcraft	翻修
50-810037-615	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-810164-19	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-810304-673	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810304-651	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810304-652	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810304-679	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810304-622	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
97-820000-601	前起落架组件	Beechcraft	翻修
97-820000-659	前起落架组件	Beechcraft	翻修
50-820196-43	前起落架组件	Beechcraft	翻修
50-820196-651	前起落架组件	Beechcraft	翻修
97-820000-609	前起落架组件	Beechcraft	翻修
97-820000-652	前起落架组件	Beechcraft	翻修
50-820205-25	前起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-820205-21	前起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-820208-1	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
50-820208-5	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
112-380022-9	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
112-380022-11	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
112-380022-17	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
112-380022-21	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
109-580017-1	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
90-388000-5	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
90-580021-1	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-810286-21	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修

101-820029-11	前起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820029-23	前起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820029-29	前起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820029-5	前起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820029-27	前起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820029-31	前起落架组件	Beechcraft	翻修
50-820205-19	前起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
90-820001-3	前起落架装置	Beechcraft	翻修
50-820196-35	前起落架组件	Beechcraft	翻修
50-820196-652	前起落架组件	Beechcraft	翻修
50-810286-22	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810304-621	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810164-20	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
90-388000-1	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-820201-53	前起落架装置	Beechcraft	翻修
90-810040-1	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
90-810040-2	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-810164-17	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-810164-18	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
50-810037-616	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
90-820001-1	前起落架装置	Beechcraft	翻修
50-810304-674	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-810304-680	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
90-810039-1	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
90-810039-2	主起落架减震支柱	Beechcraft	翻修
50-820201-43	前起落架装置	Beechcraft	翻修
50-820201-47	前起落架装置	Beechcraft	翻修
101-820000-7	前起落架装置	Beechcraft	翻修
130-810021-0001	主起落架组件	Beechcraft	翻修
130-810007-0003	主起落架组件	Beechcraft	翻修
130-810007-0002	主起落架组件	Beechcraft	翻修
130-810007-0004	主起落架组件	Beechcraft	翻修
101-580115-1	主起落架作动筒	Beechcraft	翻修
101-810133-13	主起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
101-820034-5	前起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
101-820034-7	前起落架阻力杆	Beechcraft	翻修
101-810005-1	主起落架装置	Beechcraft	翻修
101-820020-15	前起落架装置	Beechcraft	翻修
101-580114-3	前起落架作动筒	Beechcraft	翻修
50-820004-3	减摆器	Beechcraft	翻修
101-810005-2	主起落架装置	Beechcraft	翻修
101-810158-1	主起落架组件	Beechcraft	翻修
101-810082-1	主起落架组件	Beechcraft	翻修
130-810007-0001	主起落架组件	Beechcraft	翻修
C6U1103-2	DHC-6主起落架	DEHAVILLAND CANADA	翻修
C6U1103-1	DHC-6主起落架	DEHAVILLAND CANADA	翻修
5010488-2	主轮毂	ABSC	翻修
5010488-3	主轮毂	ABSC	翻修
5010488-1	主轮毂	ABSC	翻修
FJL-104	前机轮	西安航空制动科技有限公司	翻修
90-810040-13	阻力杆	Beechcraft	翻修
90-810040-6	阻力杆	Beechcraft	翻修
90-810040-8	阻力杆	Beechcraft	翻修
90-810040-14	阻力杆	Beechcraft	翻修
90-810040-5	阻力杆	Beechcraft	翻修

101-810133-9	阻力杆	Beechcraft	翻修
101-810133-5	阻力杆	Beechcraft	翻修
101-810082-3	起落架组件	Beechcraft	翻修
90-810040-7	阻力杆	Beechcraft	翻修
Y11T-4110-0D-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4110-0T-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4110-0FH-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4110-0T-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4110-0D-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4100-0B-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4100-0B-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4100-0	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4111-0FH-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4111-0FH-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4111-0B-2	Y12主减震支柱	哈飞	翻修
Y11T-4110-0-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4110-0-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4111-0-1	Y12主减震支柱	哈飞	翻修
Y11T-4111-0-2	Y12主减震支柱	哈飞	翻修
Y11T-4110-0FH-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4111-0B-1	Y12主起减震支柱	哈飞	翻修
140-025-100	轮速传感器	CRANE	翻修
140-025-2	轮速传感器	CRANE	翻修
140-025-101	轮速传感器	CRANE	翻修
140-025-1	轮速传感器	CRANE	翻修
LS125-1000	主机轮	西安航空制动科技有限公司	翻修
LS125A-3000	刹车组件	西安航空制动科技有限公司	翻修
AHA1290	前轮毂	DUNLOP LIMITED	翻修
5010520	CRJ刹车毂	ABSC	翻修
QS-2A	刹车分布器	中国	翻修
5010520-1	CRJ刹车毂	ABSC	翻修
5006227	前轮毂	ABSC	翻修
Y5-4202-100	尾轮减震器	中国	翻修
5010598	前轮毂	ABSC	翻修
Y5-4201-00	尾轮装置	中国	翻修
LW-9	尾轮	中国	翻修
Y5-4101-100	运五起落架主轮减震支柱	中国	翻修
KY-2C	冷气泵	中国	翻修
KY-2A	冷气泵	中国	翻修
KY-2	冷气泵	中国	翻修
LS-117	主机轮	国营新安机械厂	翻修
LS117-200	刹车装置	国营新安机械厂	翻修
LS117-100	机轮	国营新安机械厂	翻修
LW-6	前机轮	陕西兴平机轮厂	翻修
71-100	DHC-6前起落架	DEHAVILLAND CANADA	翻修
YS-113	刹车操纵活门	国营新安机械厂	翻修
101-820074-1	减震支柱	Beechcraft	翻修
101-820020-19	起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820020-3	起落架组件	Beechcraft	翻修
101-820074-5	减震支柱	Beechcraft	翻修
101-820029-0035	起落架组件	Beechcraft	翻修
Y11T-4110-0B-2	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4210-0B	Y12前起落架	哈飞	翻修
Y11T-4211-0	Y12前减震支柱	哈飞	翻修
Y11T-4210-0	Y12前起落架	哈飞	翻修

Y11T-4211-0F	Y12前减震支柱	哈飞	翻修
Y11T-4210-0F	Y12前起落架	哈飞	翻修
Y11T-4200-0B	Y12前起落架	哈飞	翻修
Y11T-4110-0B-1	Y12主起落架	哈飞	翻修
Y11T-4200-0F	Y12前起落架	哈飞	翻修
Y11T-4200-0	Y12前起落架	哈飞	翻修
YS-114	刹车分配活门	国营新安机械厂	翻修
Y11T-5510-100	缓冲器	中国	翻修
LS-124A	盘式刹车机轮	中国	翻修
LS124A-100	机轮	126厂	翻修
LS124A-200	刹车装置	126厂	翻修
5012373	轮毂	美国	翻修
D41.100.00.4	M18起落架减震支柱	波兰	翻修
3-1560	前机轮	GOODRICH	翻修
3-1563	主机轮	GOODRICH	翻修
3-1563-1	主机轮	GOODRICH	翻修
3-1531	前机轮	GOODRICH	翻修
3-1531-2	前机轮	GOODRICH	翻修
3-1531-3	前机轮	GOODRICH	翻修
3-1531-1	前机轮	GOODRICH	翻修
C20195162	主机轮	Messier-Bugatti	翻修
2601045-2	前轮毂	ALLIED SIGNAL	翻修
D43.100.00.3	尾轮减震支柱	波兰	翻修
2-1574	刹车组件	GOODRICH	翻修
90-380038-1	刹车组件	GOODRICH	翻修
3-1481	前机轮	GOODRICH	翻修
101-8026-5	前机轮	GOODRICH	翻修
3-1208-1	主机轮	GOODRICH	翻修
2606672-029	刹车毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2606672-025	刹车毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2606672-027	刹车毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2606672-026	刹车毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2606672-32	刹车毂	ALLIED SIGNAL	翻修
LS-5	机轮	514厂	翻修
LS5-11	机轮	514厂	翻修
LS124B-100	机轮	126厂	翻修
LS124B-242	刹车装置	126厂	翻修
LS-124B	机轮	126厂	翻修
3-1341-1	主机轮组件	美国Goodrich公司	翻修
2-1576	刹车组件	美国Goodrich公司	翻修
101-380096-1	刹车组件	美国Goodrich公司	翻修
YS-105	节流活门	陕西兴平航空机轮厂	翻修
2606671-1	主轮毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2606671-2	主轮毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2607825-2	前轮毂	ALLIED SIGNAL	翻修
2607825-1	前轮毂	ABSC	翻修
5009238	主轮毂	ABSC	翻修
5010571	CRJ主轮毂	ABSC	翻修
5010571-1	CRJ主轮毂	ABSC	翻修
HP1333200-3	刹车控制活门	TACTAIR	翻修
30-1526-9	防撞灯组件	GRIMES AEROSPACE	翻修
30-1526-11	防撞灯组件	GRIMES AEROSPACE	翻修
30-1526-3	防撞灯组件	GRIMES AEROSPACE	翻修
30-1526-7	防撞灯组件	GRIMES AEROSPACE	翻修
30-1526-5	防撞灯组件	GRIMES AEROSPACE	翻修

ZLD-1	活动着陆灯	东风照明器材厂	翻修
HXD-1	滑行照明灯	东风照明器材厂	翻修
G8400Aseries	防撞灯	美国	修理
1U262-011-15	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U149-016-7	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-09	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-011-1	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U367-214-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-011-16	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-012-2	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-013-3	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-017-7	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-019-9	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U367-201-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-202-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-208-9	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-038-8	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-019-19	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-021-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-001-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-002	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-002-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-002-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-002-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-002-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-005	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-5	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-010-7	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-13	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-14	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-15	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-16	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-17	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-18	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-19	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-20	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-21	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-22	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-23	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-07	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-08	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-69	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-007-23	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-007-33	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-53	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-55	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-58	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-67	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修

23-501-06-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-7	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-8	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-9	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-10	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-17	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-011-8	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-011-14	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U149-011	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-012	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-012-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-012-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-012-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-013-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-013-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-014-5	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-014-12	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-209-10	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-206-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-207-7	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-207-8	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-207-13	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-016-8	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-017-10	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-44	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U367-203-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-210-11	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-210-12	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-211-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-016-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-016-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-017	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-017-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-107-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-213-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-12	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-03-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-03-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-06-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-222-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-222-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-32	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-42	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
23-501-010	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-013	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-041-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-042-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-043-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-044-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-204-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-204-17	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-205-5	地平仪	SIGMA TEK	翻修

1U149-014-13	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-015-9	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-015-11	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-015-15	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-302-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-303-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-251-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-001-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-001-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-001-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-001-5	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-232-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-232-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-301-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-221-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-221-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-001-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-014	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-015	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-016	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-231-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-212-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-51	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
23-501-039-9	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-040-10	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-2	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-3	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-4	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-5	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-6	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-7	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-9	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-10	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-13	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-16	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-18	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-21	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-22	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-60	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-61	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-031-1	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-032-2	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-8	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-002-12	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-37	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-52	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-54	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-57	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-1	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-39	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-50	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U367-207-15	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U367-207-16	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-11	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-24	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修

1U262-001-25	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-27	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-001-29	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-007-40	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-010-41	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-010-59	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-010-62	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
1U262-010-63	方位陀螺	SIGMA TEK	翻修
23-501-018	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-018-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-018-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-019	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-019-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-020	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-021	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-031-1	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-032-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-033-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-034-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-035-5	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-036-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-037-7	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-021-9	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-022-2	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-023-3	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-024-4	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-025-5	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-026-6	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-027-7	地平仪	SIGMA TEK	翻修
1U149-028-8	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-02	地平仪	SIGMA TEK	翻修
23-501-03	地平仪	SIGMA TEK	翻修
GTX320	空管应答机	GARMIN公司	修理
BDP-1	地平仪	CHINA	修理
AГK-47Б	地平仪	CHINA	修理
BDP-2B	地平仪	CHINA	修理
BDP-2A	地平仪	CHINA	修理
GKY-6	空气压力受感器	国营太行仪表厂	翻修
KT78A	空管应答机	BENDIX/KING	修理
KT76A	空管应答机	BENDIX/KING	修理
ZWH-1A	滑油温度指示器	北京航空仪表厂	翻修
KT76C	空管应答机	BENDIX/KING	修理
QSJ-1	失速警告器	国营太行仪表厂	翻修
5934PA-3	高度表	UNITED	修理
5934AM-1	高度表	UNITED	修理
5934D-1	高度表	UNITED	修理
5934AD-1	高度表	UNITED	修理
5934A-1	高度表	UNITED	修理
IND650	自动定向系统	美国	翻修
RCR650A	自动定向系统	美国	翻修
EA-5175-26	空速表	UNITED	修理
RCR650	自动定向系统	美国	翻修
EA5175-16	空速表	UNITED	修理
20353-019	空速表	UNITED	修理
51273-1	空速表	UNITED	修理

51618-1	空速表	UNITED	修理
7000	升降速度表	UNITED	修理
5934-3	高度表	UNITED	修理
5934M-3	高度表	UNITED	修理
5934-1	高度表	UNITED	修理
5934M-1	高度表	UNITED	修理
DAD650	自动定向系统	美国	翻修
5934P-1	高度表	UNITED	修理
5934PM-1	高度表	UNITED	修理
5934PA-1	高度表	UNITED	修理
5934PAM-1	高度表	UNITED	修理
5934PA-3L	高度表	UNITED	修理
5934PAM-3	高度表	UNITED	修理
5934PAM-3L	高度表	UNITED	修理
5934D-3	高度表	UNITED	修理
5934AD-3	高度表	UNITED	修理
5934PD-3	高度表	UNITED	修理
5934PAD-3	高度表	UNITED	修理
5934PAD-3L	高度表	UNITED	修理
EA5174-38	空速表	UNITED	修理
IND650A	自动定向系统	美国	翻修
EA5175-13	空速表	UNITED	修理
DAD650A	自动定向系统	美国	翻修
7030	升降速度表	UNITED	修理
7040	升降速度表	UNITED	修理
5934D-3M	高度表	UNITED	修理
5934A-3M	高度表	UNITED	修理
5934DA-3M	高度表	UNITED	修理
5934P-3M	高度表	UNITED	修理
5934PD-3M	高度表	UNITED	修理
5934PA-3M	高度表	UNITED	修理
5934PDA-3M	高度表	UNITED	修理
5934PD-1	高度表	UNITED	修理
5934PAD-1	高度表	UNITED	修理
5934-3M	高度表	UNITED	修理
5934A-3	高度表	UNITED	修理
5934AM-3	高度表	UNITED	修理
5934P-3	高度表	UNITED	修理
5934PM-3	高度表	UNITED	修理
8140	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8000	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8025	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8030	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8130	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8040	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8100	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
8125	空速表	UNITED INSTRUMENTS	修理
MKR-350	信标接收机	美国	修理
AIM510-XX	姿态陀螺仪	美国	修理
95X2X	转弯侧滑仪	日本	修理
95X0X	转弯侧滑仪	日本	修理
95X1X	转弯侧滑仪	日本	修理
212-070-122-1	空速表	AERO-SONIC	修理
S15KILR1	空速表	AERO-SONIC	修理
8140B	编码高度表	美国	修理

8040B	编码高度表	美国	修理
101735-01726	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01728	高度表	AERO-SONIC	修理
101750-01710	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01456	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01495	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01500	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01727	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01723	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01455	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01419	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01383	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01562	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01547	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01388	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01387	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01386	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01385	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01384	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01546	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01545	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01461	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01390	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01389	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-11810	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01357	高度表	AERO-SONIC	修理
101730-01356	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01355	高度表	AERO-SONIC	修理
101720-01354	高度表	AERO-SONIC	修理
101735-01695	高度表	AERO-SONIC	修理
WRm-10AK	升降速度表(膜盒)	太原仪表厂	检测
WR-10UK	升降速度表(膜盒)	太原仪表厂	检测
WD-10-C	高度表(膜盒)	太原仪表厂	检测
PW-12	高度表(膜盒)	太原仪表厂	检测
WD-10BK	高度表(膜盒)	太原仪表厂	检测
LT-1	陀螺半罗盘	CHINA	修理
PS-06AK	空速表(膜盒)	太原仪表厂	检测
LUN1107-8	空速表(膜盒)	太原仪表厂	检测
1394101-3Z	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394101-3ZB	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394101-7Z	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394101-7ZP	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394T100Z-3Z	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394T100Z-3ZB	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394T100Z-7Z	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
1394T100Z-7ZP	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
58-380094-9	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
C661003-0506	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
PS50030-3-5	转弯仪	MID-CONTINENT	修理
BK-15	空速表	太原仪表厂	检测
BC-2A	升降速度表	太原仪表厂	检测
BG-3A	高度表	太原仪表厂	检测
066-01072-0005	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0006	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0002	无线电罗盘	HONEYWELL	修理

066-01072-0007	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0004	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0017	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0014	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0015	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0001	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0000	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
066-01072-0003	无线电罗盘	HONEYWELL	修理
KI-13AK	磁罗盘	波兰	检测
GH-07K	陀螺地平仪	波兰	检测
GH-07	陀螺地平仪	波兰	检测
LUN1155-7	失速传感器	波兰	检测
SA-01	失速传感器	波兰	检测
BC10	升降速度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BP10	升降速度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BG12	高度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BG10-1B	高度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BG10-1A	高度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BД-12	高度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BG12-1A	高度表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
YC450	空速表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BK450	空速表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BK250	空速表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
YC350	空速表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
YC250	空速表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
BK350	空速表 (膜盒)	太原仪表厂	修理
KI228	航向指示器	Bendix/King	修理
KI227	航向指示器	Bendix/King	修理
WG-2A	无线电高度表收发机	CHINA	检测
ZGW-1	无线电高度表	CHINA	检测
LC-2	LC-2磁罗盘	CHINA	修理
TH-3	航向陀螺	CHINA	修理
GHC-2	磁传感器	CHINA	修理
FL-8A	陀螺放大器	CHINA	修理
ZH-4	航向指示器	CHINA	修理
FL-3	陀螺放大器	CHINA	修理
GKY-5	空气压力受感器	国营太行仪表厂	翻修
897series	气瓶及活门组件	SCOLL	翻修
801293-00	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-09	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-06	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-05	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-12	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-01	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-03	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-10	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
801293-04	氧气瓶	AVOX SYSTEMS	翻修
5500series	氧气瓶	SCOTT	翻修
5600series	氧气瓶	SCOTT	翻修
53655	氧气瓶	AVOXSYSTEMS	翻修
801292series	氧气瓶	AVOXSYSTEMS	翻修
H-173	氧气瓶	AVOXSYSTEMS	翻修
895-05040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-02050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-27015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修

895-37040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-49015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-49077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-52015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-06040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-07050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-08077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-04022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-01015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-01077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-07077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-09015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-10015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-11050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-18022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-19022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-21077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-26022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-37015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-48077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-49050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-51050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-01040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-02022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-03022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-04077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-05077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-06077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-08015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-09022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-10050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-01050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-02040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-03077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-05022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-06022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-07015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-08022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-09050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-11022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-16077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-18050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-49040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-51022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-01022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-02015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-02077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-04050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-05050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-06050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-15050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-18040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-19040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-23077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-18015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修

895-18077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-21040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-25015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-20077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-24050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-28015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-37050	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-49022	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-51015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-35077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-48015	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-09077	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
895-11040	氧气瓶	法国AVOX systems公司	翻修
9800-xx	氧气瓶	SCOTT	翻修
9700-xx	氧气瓶	SCOTT	翻修
176023-22	氧气瓶	BLE AEYOPACE	翻修
176023-115	氧气瓶	BLE AEYOPACE	翻修
176023-49	氧气瓶	BLE AEYOPACE	翻修
176023-76	氧气瓶	BLE AEYOPACE	翻修
176965-SCM4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SMB	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SMB1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SMB2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SMB3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCMB	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCMB1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SM3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCOB5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCO	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCO1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCO2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCM1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCOB	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCOB1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCOB2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCOB3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCMB4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCMB5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCM2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SOB	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCM	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCMB3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCMB2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCO4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCO5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SO5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SO4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SO3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SM5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SM4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SMB4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCO3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCM3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCM5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SMB5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修

176965-SM	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SM1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SM2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SCOB4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SOB1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SOB2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SOB3	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SOB4	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SOB5	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SO	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SO1	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
176965-SO2	氧气瓶	B/E Aerospace,Inc	翻修
YK-3	氧气开关	CHINA	翻修
C166001-1102	氧气瓶	美国	修理
C166001-1101	氧气瓶	美国	修理
YQY-250	氧气压力表	国营武汉仪表厂	修理
YTQ-4	氧气调节器	国营江淮仪表厂	翻修
YJY-1	氧气减压器	国营江淮仪表厂	翻修
YSL-1A	氧气示流器	国营江淮仪表厂	翻修
Y5-5800-52	冷气软管	石飞	翻修
Y5-5800-54	冷气软管	石飞	翻修
Y5-5800-12A	冷气软管	石飞	翻修
392686-3-1	差动压力调节器	ALLIED SIGNAL	翻修
QSF-1A	低压开关	新乡航空附件二厂	翻修
JT-7A	地面充气嘴	中航工业116厂	翻修
QL-3A	直流过滤器	中航工业116厂	翻修
QS-9	电磁活门	514厂	翻修
Y5-5800-20	地面充气嘴	中航工业116厂	翻修
QXF-11A	应急活门	中航工业116厂	翻修
T-1	自动调压器	国营572厂	翻修
QSF-6A-19	冷气开关	中航工业116厂	翻修
QS-1	减压活门	514厂	翻修
Y11T-5601-74	充气活门	新乡航空附件二厂	修理
392664-2-1	放气活门	GARRETT	翻修
392664-1-2	放气活门	GARRETT	翻修
6713xxx	调压阀	LIEBHERR	翻修
6714xxx	调压阀	LIEBHERR	翻修
QXF-1	单向活门	新乡航空附件二厂	翻修
QXF-32	充气活门	新乡航空附件二厂	翻修
KJY-5A	空气减压器	国营三江机械厂	翻修
QL-8	空气滤	国营三江机械厂	翻修
BYQ-80A	空气压力表	无锡市仪表厂	翻修
BYQ10-1A	空气压力表	无锡市仪表厂	翻修
23080-013	起动发电机	法国TRW Aeronautical Systems	翻修
23080-013A	起动发电机	法国TRW Aeronautical Systems	翻修
23080-014A	起动发电机	法国TRW Aeronautical Systems	翻修
23080-014	起动发电机	法国TRW Aeronautical Systems	翻修
23080-013B	起动发电机	法国TRW Aeronautical Systems	翻修
P141-395-1	选择活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P141-395-3	选择活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P141-395-5	选择活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
HV92-17	放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
Z02HV12-1	放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P183-395	加/放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P182-395	加/放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修

P182-395-1	加/放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P183-395-1	加/放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P185-395	加/放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
P186-395	加/放水活门	CIRCLE SEAL CONTROLS	翻修
28823-1	水系统空气泵	SENIOR FLEXONICS INC	翻修
28823-0	水系统空气泵	SENIOR FLEXONICS INC	翻修
28823-9	水系统空气泵	SENIOR FLEXONICS INC	翻修
28823-5	水系统空气泵	SENIOR FLEXONICS INC	翻修
28823-2	水系统空气泵	SENIOR FLEXONICS INC	翻修
28823-7	水系统空气泵	SENIOR FLEXONICS INC	翻修
2651-311-10	污水活门	KAISER	翻修
2651-321	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-9	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-8	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-3	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-6	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-1	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-2	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-5	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-7	污水活门	KAISER	翻修
2651-311-4	污水活门	KAISER	翻修
YXF-44	组合单向阀	平原机器厂	翻修
QDF-15	气压电磁阀	长春航空液压控制有限公司	翻修
YDF-22A	三位四通液压电磁阀	长春航空液压控制有限公司	翻修
QDF-22A	三位四通液压电磁阀	长春航空液压控制有限公司	翻修
RDK-32	防火开关	平原机器厂	翻修
RDK-31	输油控制阀	平原机器厂	翻修
RBL-20D	离心式增压泵	国营第一〇三厂	翻修
RLB-20D	离心式增压泵	国营第一〇三厂	翻修
YYL-27	壳体回油滤	平原机器厂	翻修
YYL-25	液压油滤	平原机器厂	翻修
YYL-26	液压回油滤	平原机器厂	翻修
YYL-19	应急系统油滤	平原机器厂	翻修
5800-465-80-14	14针组合表	中国	修理
YS-122C	刹车传感器	西安航空制动科技有限公司	翻修
YS-128	刹车传感器	西安航空制动科技有限公司	翻修
YDF-21B	二位三通电磁阀	长春航空液压控制有限公司	翻修
A354TS	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
C354	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
355	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
371	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
B355T	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
352	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
A352	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
C352	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
372	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
A354	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
354	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
A344T	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
344	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
A355	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
B369	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
369	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
C352TS	灭火瓶	美国AMEREX	翻修
BG-1	高度表	太原航空仪表有限公司	修理

BK-1	空速表	太原航空仪表有限公司	修理
30301102	灭火瓶	美国Pacific Scientific	翻修
FE174-00X	舱门作动筒	RATIER-FIGEAC	翻修
FE196-00X	舱门作动筒	RATIER-FIGEAC	翻修
S4-3300520-01	液压作动筒	LIEBHERR	翻修
6410-10	扭矩压力开关	美国	翻修
6410-5	扭矩压力开关	美国	翻修
66410-6	扭矩压力开关	美国	翻修
6410-11	扭矩压力开关	美国	翻修
80VSA-2	螺旋桨(叶)	美国麦考利公司	翻修
106GA-0	螺旋桨(叶)	美国麦考利公司	翻修
H-80VSA-1	螺旋桨(叶)	美国麦考利公司	翻修
80VSA-1	螺旋桨(叶)	美国麦考利公司	翻修
210-58	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
213-22	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
180-59b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CF180-57	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFL180-57	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
183-17	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CF183-59b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
LD203-58	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
LD188-119a	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
188-301	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
190-18b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
C190-18a	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
C188-18b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
188-30d	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
187-129	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
175-17	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
180-17	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CRLD193-109	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
195-45a	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
198-52	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
200-58	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFL183-59b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFR183-17	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFR183-17c	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
185-59b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CF187-129	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CF192-119a	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFLD192-119a	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
LD193-109	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
188-50	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
188-53	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CF188-53	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFL188-53	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CRLD188-119a	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
CFR225-55f	螺旋桨(叶)	mt-propeller公司	翻修
190-69	螺旋桨(叶)	mt-propeller公司	翻修
CFR210-56	螺旋桨(叶)	mt-propeller公司	翻修
C203-46	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
195-18b	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
203-52	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
C203-20d	螺旋桨叶	mt-propeller公司	翻修
FJC7666A-2R	螺旋桨浆叶	HARTZLL	翻修

FC766A-2R	螺旋桨桨叶	HARTZLL	翻修
T10282B*1	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
T10282HB	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
T10282N*1	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
T10282NB*1	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
F8468AK-6R	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
FC7391DK	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
D9511FK	螺旋桨(叶)	美国哈泽尔公司	翻修
M10476NFK	螺旋桨	美国HARTZELL	翻修
M10876ANSK	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
E10477SK	螺旋桨(叶)	美国哈泽尔公司	翻修
FC8475FK-6	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
FC8475F-6	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
F7693DF-2	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
F7693F-1	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
M10876ANS	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
M10876ANSK*5	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
F7693DFB	螺旋桨叶	HARTZLL公司	翻修
T10282NS 4	螺旋桨叶	HARTZELL	翻修
T10282	螺旋桨(叶)	HARTZELL	翻修
M10476	NFK	美国HARTZELL	翻修
F7495S	螺旋桨叶	HARTZELL	翻修
F8477-4	螺旋桨桨叶	美国	翻修
7495	HARTZELL螺旋桨桨叶	美国	翻修
T10173-3	HARTZELL螺旋桨桨叶	美国	翻修
T10173N-3	HARTZELL螺旋桨桨叶	美国	翻修
8475R	HARTZELL螺旋桨桨叶	美国	翻修
9511	HARTZELL螺旋桨桨叶	美国	翻修
P-860-42	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-46	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-47	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-49	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-883-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-884-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-884-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-884-4	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-884-5	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-62	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-12	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-13	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-18	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-26	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-34	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-35	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-45	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-77	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-X	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-5	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-6	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-884-20	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-885-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-2	调速器	mt-propeller公司	翻修

P-853-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-48	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-64	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-77	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-83	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-854-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-854-14A	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-23	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-25	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-884-18	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-18	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-19	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-20	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-3AB	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-4	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-877-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-878-55ACF	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-879-44	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-4	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-5	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-18	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-20	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-21	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-28	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-37	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-41	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-54	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-850-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-26	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-28	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-32	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-33	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-40	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-58A	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-71	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-71S	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-874-14A	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-875-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-875-12	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-875-43	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-875-51C	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-875-60C	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-22	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-873-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-873-60C	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-874-14	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-8S1-1	调速器	mt-propeller公司	翻修

P-8S2-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-8S4-4	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-863-5	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-863-42	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-863-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-863-56	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-863-76	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-864-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-864-5	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-7	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-12	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-13	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-14	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-12R	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-853-12	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-60C	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-63	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-871-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-885-4	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-885-43	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-9	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-13	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-871-5	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-871-12	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-871-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-871-17	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-871-52	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-873-38	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-880-67	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-2	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-3	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-4	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881/4-15	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-16	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-17	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-29	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-30	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-881-31	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-14A	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-870-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-885-51C	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-887-50	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-887-50K	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-57B	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-66	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-70B	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-860-72	调速器	mt-propeller公司	翻修
P-952	蓄压器	mt-propeller公司	翻修
P-726	蓄压器	mt-propeller公司	翻修
P-832	蓄压器	mt-propeller公司	翻修
P-447	蓄压器	mt-propeller公司	翻修
P-905	蓄压器	mt-propeller公司	翻修
P-893	蓄压器	mt-propeller公司	翻修
N7605	HARTZELL螺旋桨桨叶	美国	翻修
F7392	哈兹尔螺旋桨桨叶	美国	翻修

N7605B	HARTZELL螺旋桨浆叶	美国	翻修
D8990SK	哈兹尔螺旋桨浆叶	美国	翻修
D9511F	哈兹尔螺旋桨浆叶	美国	翻修
T10890CNB-2	螺旋桨浆叶	HARTZELL	翻修
LE8218	螺旋桨浆叶	HARTZELL	翻修
LE8218*1	螺旋桨浆叶	HARTZELL	翻修
HE8218*1	螺旋桨浆叶	HARTZELL	翻修
HE8218	螺旋桨浆叶	HARTZELL	翻修
D9511FSB	螺旋桨浆叶	美国	翻修
M11691NS	螺旋桨浆叶	美国	翻修
T10282N	螺旋桨浆叶	美国	翻修
IIIPT-1KS	燃油指示器	美国	修理
SI95-19000B	燃油传感器	美国	修理
418-10084	滑油压力传感器	美国	修理
4374	磁电机	CHAMPION	翻修
4370	磁电机	CHAMPION	翻修
6371	磁电机	CHAMPION	翻修
6377	磁电机	CHAMPION	翻修
6329	磁电机	CHAMPION	翻修
6380	磁电机	CHAMPION	翻修
6382	磁电机	CHAMPION	翻修
6390	磁电机	CHAMPION	翻修
6391	磁电机	CHAMPION	翻修
4330	磁电机	CHAMPION	翻修
4331	磁电机	CHAMPION	翻修
6367	磁电机	CHAMPION	翻修
4354	磁电机	CHAMPION	翻修
4353	磁电机	CHAMPION	翻修
6340	磁电机	CHAMPION	翻修
4371	磁电机	CHAMPION	翻修
4372	磁电机	CHAMPION	翻修
4373	磁电机	CHAMPION	翻修
4333	磁电机	CHAMPION	翻修
4342	磁电机	CHAMPION	翻修
4344	磁电机	CHAMPION	翻修
6362	磁电机	CHAMPION	翻修
4381	磁电机	CHAMPION	翻修
4392	磁电机	CHAMPION	翻修
4309	磁电机	CHAMPION	翻修
4310	磁电机	CHAMPION	翻修
4316	磁电机	CHAMPION	翻修
6364	磁电机	CHAMPION	翻修
6393	磁电机	CHAMPION	翻修
6394	磁电机	CHAMPION	翻修
9399	磁电机	CHAMPION	翻修
6363	磁电机	CHAMPION	翻修
6350	磁电机	CHAMPION	翻修
6351	磁电机	CHAMPION	翻修
6355	磁电机	CHAMPION	翻修
6360	磁电机	CHAMPION	翻修
6361	磁电机	CHAMPION	翻修
6309	磁电机	CHAMPION	翻修
6320	磁电机	CHAMPION	翻修
6324	磁电机	CHAMPION	翻修
6331	磁电机	CHAMPION	翻修

6365	磁电机	CHAMPION	翻修
6310	磁电机	CHAMPION	翻修
6313	磁电机	CHAMPION	翻修
6314	磁电机	CHAMPION	翻修
4345	磁电机	CHAMPION	翻修
4347	磁电机	CHAMPION	翻修
L-1363F	磁电机	CHAMPION	翻修
4301	磁电机	CHAMPION	翻修
4302	磁电机	CHAMPION	翻修
4303	磁电机	CHAMPION	翻修
4348	磁电机	CHAMPION	翻修
DZ-1	点火电咀	115厂	修理
DH-2	点火线圈	秦岭电气厂	修理
KП4716	点火线圈	秦岭电气厂	修理
320115	防冰活门	WHITTAKER	翻修
AC69922	引气活门	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
BYJ-1	进气压力表	太原仪表厂	检测
ZQK-2	放气活门	法国	翻修
3151-200	放气活门	法国	翻修
MW-16UK	进气压力表	波兰	检测
D77.147.00.0	进气压力表	波兰	检测
229165	防冰活门	WHITTAKER	翻修
11150300	引气活门	GRIMES AEROSPACE	翻修
1115V0x00-x	引气活门	GRIMES AEROSPACE	翻修
AC69572	电磁阀	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69386	电磁阀	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69859	引气活门	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69254	引气活门	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69924	引气活门	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69378	电磁阀	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69574	电磁阀	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69861	引气活门	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
AC69514	引气活门	DUNLOP EQUIPMENT DIVISION	翻修
L003	滑油压力/滑油温度表	CHINA	检测
UKZ-1K	三用表	波兰	检测
UKZ-1	三用表	波兰	检测
D77.143.00.00	三用表	波兰	检测
P-15B	气油、滑油压力传感器	波兰	检测
P-1B	气油、滑油压力传感器	波兰	检测
617-01461	滑油压力指示器	ARMTEC	修理
GZ13	转速表	太原仪表厂	修理
WZZ-3N	转速表	太原仪表厂	修理
T3-45	转速表	太原仪表厂	修理
ZZ30-1C	转速表	太原仪表厂	修理
GZ14	转速表	太原仪表厂	修理
CHT	汽缸头温度表	GERMANY/CHINA	检测
ZWG-1	热电偶温度表	GERMANY/CHINA	检测
ZWH-1	电阻式温度表	GERMANY/CHINA	检测
VDO	发动机排气温度表	奥地利	检测
L002	水温/发动机排气温度表	GERMANY/CHINA	检测
GWR-1	传感器	GERMANY/CHINA	检测
тy3-48	温度传感器	GERMANY/CHINA	检测
УK3-1	温度压力组合表（三用表）	太原仪表厂	检测
ZWY-1	温度压力组合表（三用表）	太原仪表厂	检测
GY-1	气油、滑油压力传感器	秦岭电气厂	翻修

GY-15	气油、滑油压力传感器	秦岭电气厂	翻修
46127	汽缸头温度表	波兰	检测
2TLT-47A	汽缸头温度表	波兰	检测
D77.148.00.0	汽缸头温度表	波兰	检测
P100-240-931-00	转数表	波兰	检测
P100-961-099-00	转数表	波兰	检测
TUE-48	汽化器温度指示器	波兰	检测
TUE-48K	汽化器温度指示器	波兰	检测
D77.144.00.0	汽化器温度指示器	波兰	检测
TY1542-22	锁作动筒	LUCAS AEROSPACE	翻修
SRQ-12	空气滑油散热器	中国	修理
HB4-128-12H25x15x290	滑油软管	石飞	翻修
HB4-128-12H25x15x530	滑油软管	石飞	翻修
HB4-128-12H25x15x570	滑油软管	石飞	翻修
HB4-128-12H25x15x480	滑油软管	石飞	翻修
42D109-1A	滑油滤压差电门	CUSTOM COMONENT	翻修
7958522	滑油滤压差电门	CUSTOM COMONENT	翻修
42D110	滑油滤压差电门	CUSTOM COMONENT	翻修
XY3-B1	压力信号器	国营清江仪表厂	翻修
TS-14C	调速器	中国	翻修
TS-14A	调速器	中国	翻修
SPQ-12	空气滑油散热器	中国	修理
2730426	起动关断活门	PARKER	翻修
515-340	起动发电机	THALES公司	翻修
3505716-5	起动机	ALLIED SIGNAL	翻修
3505716-3	起动机	ALLIED SIGNAL	翻修
790425-2	起动机	SUMITOMO PRECISION	翻修
790425-3	起动机	SUMITOMO PRECISION	翻修
790425A4	起动机	SUMITOMO PRECISION	翻修
790425-4	起动机	SUMITOMO PRECISION	翻修
790425A3	起动机	SUMITOMO PRECISION	翻修
790425	起动机改装	美国	翻修
BA51012R-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA51012SR-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA51015-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA51015S-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA51015R-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA20703SR-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA61016WG-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA20703R-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA51015SR-5	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
BA51012SR-4	灭火器	英国Fire Fighting	翻修
TH-9A	航向陀螺	CHINA	翻修
ZH-11	航向指示器	CHINA	翻修
ZH-12	航向指示器	CHINA	翻修
FL-8C	陀螺放大器	CHINA	翻修
GHC-5	磁传感器	CHINA	翻修
301	航空时钟	中国	翻修
FKH-5M	发电机控制盒	中国	翻修
LD187-129	螺旋桨（叶）	德国MT	翻修
101-820029-6031	起落架	Beechcraft	翻修
814844-1	隔板滑环组件	美国Hamilton	翻修
810443-2	隔板滑环组件	美国Hamilton	翻修
R817370-1	螺旋桨（叶）	美国Hamilton	翻修
R817370R1	螺旋桨（叶）	美国Hamilton	翻修

810443-1	隔板滑环组件	美国Hamilton	翻修
810610-1	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
810610-2	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
815550-1	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
815550-2	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
247F-1	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
247F-1E	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
247F-3	螺旋桨组件	美国Hamilton	翻修
219833-0	浮筒气瓶	法国Zodiac	翻修
219734-0	浮筒气瓶	法国Zodiac	翻修
ES4029(653344)	交流发电机	美国Hartzell	翻修
ES4001	交流发电机	美国Hartzell	翻修
ES4008	交流发电机	美国Hartzell	翻修
ES4006	交流发电机	美国Hartzell	翻修
ES4004	交流发电机	美国Hartzell	翻修
ES4002	交流发电机	美国Hartzell	翻修